

## KULLANMA TALİMATLARI:

### Videomate 438•538•638



### Tripodun uzatılması

- Tripodun ayaklarını açmak için, tripod maksimum ayak açıklığına ulaşana dek **radyal ayak desteklerini** aşağı doğru ve tripod ayaklarını dışa doğru itin.
- Tripod ayaklarını uzatmak için, **hızlı ayak kilitlerinden** birinin üzerindeki mandalı açın ve ayağı istediğiniz uzunluğa getirin. Ayağı yerine sabitlemek için, **hızlı ayak kilidinin** mandalını aşağı doğru itin. İstediğiniz yüksekliğe ulaşmak için, bu işlemi kalan ayak kilit kolları için tekrarlayın. Zemin düzgün değilse, ayaklar farklı uzunluklara getirilebilir.
- **Dişli mekanizmalı merkezi sütunu** yükselterek de tripod yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Öncelikle, tripodun dişli mekanizmalı merkezi sütununun kilidini açmak için **merkezi sütun kilit düğmesini** gevşetin. **Dişli kolunu** uygun krank konumuna getirin ve dişli merkezi sütun istenen yüksekliğe ulaşana dek krank kolunu çevirin. Ardından **merkezi sütun kilit düğmesini** çevirerek sıkın.

### Kameranın/Fotoğraf Makinesinin Tripod'a Takılması

**Hızlı tak-çıkarma özellikli kamera montaj platformunu** çıkarmak için, **hızlı çıkarma kolunu** panhead'den dışarı doğru çevirerek kilidi açın. Platformu çıkarın ve **kamera/fotoğraf makinesi vidasını** kameranın altındaki vida yuvasına yerleştirerek platformu kameranın altına takın. Platform, kameranın tabanına oturana kadar **kamera/fotoğraf makinesi vidasını** sıkın. Kameradaki/Fotoğraf makinesindeki vida yuvası vida dişlerine zarar verebileceğinden aşırı sıkmayın. Üzerine kamera/fotoğraf makinesi monte edilmiş platformu panhead üzerinde orijinal konumuna yerleştirin ve platform kolunu tekrar sabitleyin. Platformun yerine tam sabitlenmemesi, kameranın/fotoğraf makinesinin panhead üzerinden gevşemesine neden olabilir.

### Panhead kullanımı

- Yatay pan hareketi için, **pan kilit düğmesini** gevşetin. Böylece panhead yatay olarak sağa veya sola hareket edebilecektir. Yatay konumu sabitlemek için, **pan kilit düğmesini** sıkın.
- Panhead'i yukarı veya aşağı hareket ettirmek için, **tilt kilit düğmesini** gevşetin. Yatay konumu sabitlemek için, **tilt kilit düğmesini** sıkın. **Dikkat:** Panhead'i yerine kilitlemeden kamera/fotoğraf makinesi monte edildiğinde **kontrol kolunu** serbest bırakmayın.

### Ek Özellikler

- Tripodun dengede durması ve optimum fotoğraf çekimi için **su terazisini** kullanabilirsiniz. Tripod seviyesini ayarlamak için, daha önce açıklandığı gibi tripod ayaklarının boyunu ayarlamanız gerekir.
- **Lastik uçlu ayaklar** tripodun kaygan yüzeylerde kavrar ve engebeli zeminlerde tripodun yatay durmasına yardımcı olur.

ÖZELLİKLER	Videomate 438	Videomate 538	Videomate 638
Uzatılmış Yükseklik	1535 mm	1610 mm	1710 mm
Katlanmış uzunluk	590 mm	610 mm	670 mm
Ağırlık	1230 g	1631 g	1984 g
Ayak bölüm sayısı	3	3	3
Maksimum Yük Kapasitesi	2000 g	4000 g	6000 g
Hızlı Çıkarma Platformu Modeli	QB-4L	QB-5RL	QB-6RL