


Identifikation av viktiga delar

Tack för att du väljer Velbons produkter. Vänligen läs denna manual noggrant innan du börjar använda din produkt så att du hanterar den korrekt.



	Pole Pod EX
Panhuvud	PHD-32Q
Utökad höjd (inklusive höjd)	1870 mm
Utökad höjd (inklusive höjd)	1813 mm
Hisskana	57 mm
Maximal höjd	647 mm
Stängd längd	710 mm
Diametern på monopodrören	23/20/17/14 mm
Diameter på stativbenen	17/14mm
Monopod	4 sektioner
Stativ	2 sektioner
Vikt	800 g
Idealisk last	1000 g
Snabbkopplingsplatta	QB-32




Stabiliteten förbättras när stativbenen öppnas. Men dessa ben har till uppgift att hjälpa monopoden. Så se till att du håller kameran ordentligt när den är monterad. Gå inte på benen eftersom det kan orsaka skador.



Se till att du tar bort kameran från monopoden när du flyttar från plats till plats. Annars kan rörelse få kameran att lossna och falla av.


Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, design och storlek utan föregående meddelande.

1-1. Hur man monterar kameran




Lyft skohandtaget till slutet och lossa QB-32

1-2. Hur man monterar kameran



Rikta in QB-32 mot botten av kamerans stativuttag och skruva fast den på kameran ordentligt med mynt etc. Installera kameran med QB-32 i PHD-32Q.

2-1. Hur man använder PHD-32Q




När du vider panoreringshandtaget moturs skulle kameran kunna röra sig upp och ner. När du låser upp panoreringsstoppet skulle kameran kunna flytta till vänster och höger.




Håll kameran ordentligt när du sätter i kameran och gör det försiktigt. Bekräfta att QB-32 inte sticker ut från installationsområdet och är ordentligt fastsatt.

2-2. Hur man använder PHD-32Q



När du låser upp kamerans plattformsstopp ska kameran kunna få vertikal position. När du bestämmer dig för önskad komposition, lås panoreringshandtaget och panoreringsstoppet ordentligt och ta bilder.


3. Hur man skiljer PHD-32Q eller Monopod från kroppen



Om PHD-32Q eller Monopod skiljer sig från kroppen, lås först Panoreringshandtaget, Panoreringsstoppet, alla andra stopp och Hissstoppet ordentligt. För det andra rotera PHD-32Q eller Monopod moturs och ta bort den från kroppen. Kulhuvud eller andra panoreringshuvuden som säljs separat kan installeras istället för PHD-32Q.

※ Panoreringshuvudets monteringskrav = UNC1 / 4


4. Panoreringshuvudets skruvfästesalternativ



Denna produkt levereras med två typer av kameraskruvar. Den ena är lång och den andra är kort. Den långa kameraskruven är installerad när produkten levereras från fabriken. Den korta kameraskruven kan installeras vid behov.


※ Om kameran är installerad på den här produkten, använd den korta kameraskruven.

5. Hur man använder hissen



Lås upp hissstoppet och justera höjden för hissen manuellt. Lås hissstoppet i önskad position.

6. Hur man förlänger ben och Monopod




För att förlänga benet eller Monopoden, höj benlås-spaken och dra ut och stäng benlås-spaken i önskad position. Om du använder ben utan att dra ut det helt, använd större ben så mycket som möjligt när du tar bilder.



Kläm inte fingrarna när du lyfter och stänger spakarna.

7. Hur man gör lågvinkelposition




Om du förbättrar stabiliteten, öppna benet mot utsidan medan du trycker på båda lågvinkelknapparna.

※ När du återvänder till ursprungsläget, stäng benen som de är.



Full vinkel för ben rekommenderas av säkerhetsskäl.


8. Använda som monopod



Vänd stolpen upp och ner, ta bort panoreringshuvudet och installera den medföljande gummifoten. Monopoden är redo. Håll i kameran för att förhindra olyckor och ökad säkerhet. Sätt handremmen runt handen.

※ Om du installerar panoreringshuvudet på Monopod, använd den långa kameraskruven. Om du ställer in kameran direkt på Monopoden, använd den korta kameraskruven.

9. Använda som mini-stativ



Ta bort panoreringshuvudet och monopod från kroppen. Att installera panoreringshuvudet på kroppen direkt gör det till ett mini-stativ. När du fotar på ett bord och blommor etc. är detta mini-stativ användbart. Om kamerapositionen skulle vara lägre när du fotograferar, tryck på båda lågvinkelknapparna medan du öppnar benet utåt. Panoreringshuvud-positionen ska vara lägre och fotografering i låg position är möjlig.

※ När du återvänder till ursprungsläget, stäng benen som de är.