


EX-230 II z UCHWYTEM NA SMARTFONA

Nazwy poszczególnych części

Điękujemy za zakup statywu firmy Velbon.
Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi.



【jako podstawka】



Specyfikacja


EX-230 II z UCHWYTEM NA SMARTFONA

Głowica	STAŁA (NIEWYMIENNA)
Wysokość przy pełnym rozłożeniu (łącznie z kolumną centralną)	1220 mm
Wysokość przy pełnym rozłożeniu (bez kolumny centralnej)	947 mm
Skok kolumny centralnej	273 mm
Minimalna wysokość	Brak możliwości rozłożenia statywu na płasko
Długość po złożeniu	435 mm
Średnica nóg	17/14/11 mm
Liczba sekcji	3
Waga	775 g
Sugerowane obciążenie	1 kg
Maksymalne obciążenie	2 kg
Płyta szybkiego uwalniania	QB-32
Uchwyt na smartfona	Rozmiar telefonu: 56~85 mm (grubość mniejsza niż 10 mm) Warto pamiętać, że ze względu na kształt telefonu lub jego etui smartfon może nie pasować do uchwytu, nawet jeśli mieści się we wskazanym przedziale rozmiarów.

Powyższe wartości liczbowe zostały wyliczone na podstawie rysunków każdej części.


*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez powiadomienia.

1-1. Mocowanie aparatu




Podnieś zatrask płyty szybkiego uwalniania do góry, aż do zwolnienia blokady. Wsuń płytę szybkiego uwalniania, aby ją zdemonstrować.

1-2. Mocowanie aparatu




Dopasuj śrubę do dolnej części korpusu aparatu, a następnie mocno dokręć za pomocą śrubokręta.

2-1. Korzystanie z głowicy



Odblokuj uchwyt panoramowania, przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć aparat w górę i w dół. Odblokuj pokrętko panoramowania, aby przesunąć aparat w poziomie.


2-2. Korzystanie z głowicy



Odkręć pokrętko pozycji pionowej i obróć płytę aparatu do pozycji pionowej (90°), aby wykonywać zdjęcia portretowe.

⚠ Upewnij się, że podtrzymujesz aparat, gdy mocujesz go do statywu i ustawiasz w odpowiedniej pozycji.


3. Korzystanie z kolumny



Odkręć pokrętko kolumny centralnej i kręć korbą, aby przesunąć kolumnę centralną w górę lub w dół na pożądaną wysokość. Następnie dokręć pokrętko kolumny centralnej.


⚠ Przytrzymuj aparat podczas przesuwania kolumny w górę lub w dół.

4. Rozkładanie i blokowanie nóg



Aby dopasować długość nóg, odepnij zatrask blokady nogi i wysuń ją do pożądanego poziomu, a następnie zablokuj. Używaj górnych sekcji nóg, gdy nie jest konieczne rozkładanie wszystkich sekcji do maksymalnej wysokości.


5. Zachowaj ostrożność podczas rozkładania nóg



Po rozłożeniu nóg pokrętko rozpórki powinno znajdować się na końcu prowadnicy. Jeśli tak nie jest, przesun rozpórkę w dół do końca prowadnicy. (Pokrętko rozpórki zapewnia większą stabilność statywu).

⚠ Jeżeli nogi nie są wystarczająco rozłożone, statyw może się złożyć i będzie niestabilny.

6. Mocowanie uchwytu na smartfona



W przypadku robienia zdjęć smartfonem zamocuj mocno dołączony uchwyt na smartfon za pomocą śruby mocującej. Następnie rozciągnij uchwyt na smartfona w kierunku wskazanym przez strzałkę i dobrze zamocuj telefon. *Otwór z gwintem znajduje się na spodzie i z tyłu uchwytu na smartfona. Wybierz odpowiedni otwór w zależności od sytuacji.

⚠ Zanim zaczniesz korzystać ze statywu, upewnij się, że smartfon jest dobrze zamocowany.