


Identificazione delle componenti principali

La ringraziamo per avere scelto un prodotto Velbon.  
Legga attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzare il prodotto, per assicurarsi di maneggiarlo in modo corretto.



	Pole Pod EX
Supporto del panning	PHD-32Q
Altezza estesa (inclusa estensione)	1870 mm
Altezza estesa (senza estensione)	1813 mm
Altezza colonna centrale	57 mm
Altezza minima	647 mm
Lunghezza del prodotto ripiegato	710 mm
Diametro dei tubi del monopiede	23/20/17/14 mm
Diametro delle gambe del treppiede	17/14 mm
Monopiede	4 sezioni
Treppiede	2 sezioni
Peso	800 g
Peso ottimale	1000 g
Piastra a sgancio rapido	QB-32




La stabilità è migliore quando le gambe del treppiede sono aperte; tuttavia le gambe servono principalmente a sostenere il monopiede: assicurarsi di tenere saldamente la fotocamera quando l'unità è fissata. Non calpestare le gambe



Assicurarsi che la fotocamera sia stata rimossa dal monopiede quando si trasporta l'unità: in caso contrario, qualsiasi movimento potrebbe sganciare la fotocamera e farla cadere.


Il produttore si riserva il diritto di modificare specifiche, design e dimensioni senza alcun preavviso.

1-1. Come fissare la fotocamera




Alzare completamente la leva e sganciare l'unità QB-32.

1-2. Come fissare la fotocamera



Allineare l'unità QB-32 all'apposito alloggiamento situato alla base della videocamera e stringere saldamente la vite aiutandosi con una moneta. Fissare la fotocamera agganciata all'unità QB-32 all'unità PHD-32Q.

2-1. Come utilizzare PHD-32Q




Quando si ruota la leva di regolazione del panning in senso antiorario, la fotocamera dovrebbe essere libera di muoversi verticalmente. Quando si sblocca la manopola di blocco del panning la fotocamera dovrebbe essere libera di muoversi orizzontalmente.




Fissare la fotocamera accuratamente, assicurandosi di tenerla saldamente in mano. Assicurarsi che l'unità QB-32 sia fissata saldamente e che non fuoriesca.

2-2. Come utilizzare PHD-32Q



Quando si sblocca la manopola di blocco della piattaforma di alloggio per la fotocamera, dovrebbe essere possibile spostare la fotocamera in posizione verticale. Quando si compongono le unità è necessario bloccare la manopola di blocco del panning e la leva di regolazione del panning; solo successivamente sarà possibile scattare.


3. Come sganciare l'unità PHD-32Q o il monopiede dal corpo



In caso in cui si voglia separare l'unità PHD-32Q o il monopiede dal corpo, per prima cosa è necessario bloccare saldamente la leva di regolazione del panning, la manopola di blocco del panning e tutte le altre manopole di blocco, compresa quella della colonna centrale. Successivamente ruotare l'unità PHD-32Q o il monopiede in senso antiorario per sganciarlo dal corpo. Al posto dell'unità PHD-32Q è possibile installare una testa a sfera o altri supporti del panning, venduti separatamente.

※ Vite per installare il supporto del panning = 1/4 pollici UNC


4. Come avvitare il supporto del panning



In questo prodotto sono inclusi due tipi di viti per il fissaggio della fotocamera: una più corta e l'altra più lunga. La vite più lunga è installata durante il processo di confezionamento del prodotto, mentre la vite più corta può essere installata in caso di necessità.


※ Nel caso in cui si voglia installare una fotocamera, è necessario utilizzare la vite più corta.

5. Come utilizzare la colonna centrale



Sbloccare la manopola di blocco e regolare l'altezza della colonna centrale manualmente. Bloccare la manopola di blocco della colonna centrale all'altezza desiderata.

6. Come estendere le gambe a il monopiede




Per estendere le gambe o il monopiede, sollevare la leva di blocco delle gambe, estrarre la gamba e abbassare nuovamente la leva di blocco nella posizione desiderata. Se non è possibile estrarre le gambe completamente, è comunque consigliato estrarle il più possibile quando si scatta.



Fare attenzione alle dita quando si alzano e abbassano le leve.

7. Come regolare la posizione per l'inquadratura dal basso




Per migliorare la stabilità dell'unità estrarre le gambe verso l'esterno mentre si premono entrambi i pulsanti per l'inquadratura dal basso.

※ Richiudere le gambe quando si desidera tornare alla posizione di partenza.



Si consiglia di aprire le gambe completamente

8. Utilizzare come monopiede




Capovolgere il palo, rimuovere il supporto del panning e installare il piedino gommato fornito. Il monopiede è pronto per essere utilizzato.

Si consiglia di tenere saldamente la fotocamera in mano per evitare qualsiasi tipo di incidente. Utilizzare il cinturino da polso per assicurare la fotocamera al braccio.

※ Utilizzare la vite per il fissaggio della fotocamera più lunga quando si installa il supporto per il panning al monopiede. utilizzare la vite più corta, invece, se si desidera fissare la fotocamera direttamente al monopiede.

9. Utilizzare come mini treppiede



Rimuovere il supporto per il panning e il monopiede. Installare il supporto per il panning direttamente sul corpo del treppiede per utilizzarlo come mini treppiede. Questo utilizzo è molto comodo quando si scatta su un tavolo o si desidera fotografare fiori, eccetera. Nel caso in cui fosse necessario spostare la fotocamera più in basso, è possibile premere entrambi i pulsanti per l'inquadratura dal basso e aprire le gambe verso l'esterno. In questo modo sarà possibile abbassare la posizione del supporto del panning e scattare.

※ Richiudere le gambe quando si desidera tornare alla posizione di partenza.

(Per il mercato giapponese)