


Omschrijving hoofdonderdelen

Hartelijk dank voor het kiezen van een Velbon statief. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door, zodat u het statief correct kunt gebruiken.



※De fabrikant behoudt het recht om specificaties, het ontwerp en de afmetingen zonder voorgaande kennisgeving te veranderen.


Specificaties

	FHD-63D
Grootte cameraplaat	58x40mm
Hoogte	95 mm
Diameter van het voetstuk	50 mm
Gewicht	642 g
Aanbevolen laadgewicht	3000 g
Schroefgrootte statief	UNC1/4, UNC3/8
Snelle koppeling	QB-46

	FHD-53D
Grootte cameraplaat	58x40mm
Hoogte	84 mm
Diameter van het voetstuk	44 mm
Gewicht	495
Aanbevolen laadgewicht	2500 g
Schroefgrootte statief	UNC1/4
Snelle koppeling	QB-46


	FHD-43M
Grootte cameraplaat	43x27mm
Hoogte	75 mm
Diameter van het voetstuk	38 mm
Gewicht	285 g
Aanbevolen laadgewicht	1500 g
Schroefgrootte statief	UNC1/4
Snelle koppeling	QB-32

1. Hoe te bevestigen aan het statief




De onderste schroefaansluiting van de FHD-63D/FHD-53D/FHD-43M is uitgelijnd met de statiefschroef. FHD-63D/FHD-53D/FHD-43M moeten worden vastgedraaid door met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat de FHD-53D/FHD-43M stevig op het statief is bevestigd voordat u uw camera of andere apparatuur bevestigt.

2-1. Hoe de camera te bevestigen



- ① Draai de snelkoppelingshendel tegen de klok in totdat u een klikgeluid hoort. QRP gaat automatisch omhoog.
- ② Dan kunt u het verwijderen.

2-2. Hoe de camera te bevestigen




Lijn de snelkoppelingsplaat uit met de onderkant van de statiefaansluiting van uw camera en draai de cameraschroef met een munt stevig met de klok mee. De videopin moet worden uitgelijnd in het tweede gat aan de onderkant van de videocamcorder. Videopin is uitschuifbaar. Camera met één opening kan dus probleemloos worden gebruikt.




Houd uw camera tijdens het gebruik stevig vast om deze te verwijderen van of te bevestigen aan de statiefkop. Zorg ervoor dat de snelkoppelingsplaat goed past voordat u uw hand op de bovenkant van het statief loslaat. Koppelingshendel draait om snel te vergrendelen met een sterke veer. Let op dat uw vinger of gezicht niet te dicht bij dit onderdeel komt om letsel te voorkomen.

### 2-3. Hoe de camera te bevestigen




- ① Terwijl de koppelingshendel ontgrendeld blijft, schuift u de snelkoppelingsplaat in het platform en drukt u hem naar beneden om automatisch te vergrendelen.
- ② Voeg meer spanning toe door de koppelingshendel te draaien voor een stevige vergrendeling.

### 3. Hoe deze statiefkop te gebruiken



Door de kantelvergrendelingsknop los te draaien tegen de klok in, kan de camera op en neer gaan. Bepaal het frame en draai alle vergrendelingen vast.

### 4. Hoe de opnamehoek van de pan-handgreep te veranderen



Draai de instelknop van de handgreep los. De opnamehoek van pan-handgreep kan worden veranderd. Kies de gewenste hoek van de pan-handgreep en stel deze in met de instelknop van de hendel.

# Het veilig en correct gebruiken van Velbon-





## Waarschu

<p><b>!</b> Als u een statief met spikes en rubberen voetjes of monopod met spikes en rubberen pootjes draagt, moet u dit veranderen in rubberen pootjes. Of bedek spikes met een statieffoer of poottas. Het blootstellen van spikes is gevaarlijk en kan dodelijke ongevallen en ernstig letsel veroorzaken. In drukke gebieden, zoals in forenzentreinen, is deze waarschuwing uiterst belangrijk.</p>		<p><b>!</b> Ideale belasting staat aangegeven op de statieven. Gewicht camera moet lager zijn dan 'ideale belasting'. Als het gewicht van de camera 2 keer zwaarder is dan het gewicht van het statief met pan-kop, zou de stabiliteit extreem slecht zijn. Hierdoor kan het statief vallen. Vallen kan dodelijke ongevallen en ernstig letsel veroorzaken. Slechte stabiliteit veroorzaakt ook cameratrillingen.</p>
<p><b>!</b> Bij het bedienen van de pan-kop of het uitschuiven/inklappen van poten terwijl de camera op de pan-kop staat, is het noodzakelijk de camera met de hand vast te houden. Onverwachte plotselinge bewegingen van camera en statief kunnen schade aan de camera of letsel aan vingers veroorzaken door beknelling. Afhankelijk van de vormen van camera en lens, is het moeilijk om het evenwicht te bewaren.</p>		<p><b>!</b> Wanneer u een statief opzet, doe dit dan met voorzichtigheid. Een beknelde vinger of hand kan letsel veroorzaken. Controleer ook of alle vergrendelingen zijn vastgedraaid. Als het statief onverwacht samentrekt en valt, kan de camera beschadigd raken. Lees vooraf de gebruiksaanwijzing en stel deze op terwijl u leest.</p>
<p><b>!</b> Het statief is een apparatuur voor het maken van foto's. Ga er nooit op zitten. Door deze handelingen kan het statief vallen, wat kan leiden tot letsel of de dood. Gebruik het monopod ook nooit als wandelstok. Deze handelingen veroorzaken samentrekking van het monopod en kunnen onverwachte ongelukken veroorzaken.</p>		<p><b>!</b> Als u een statief gebruikt op een onstabiele plaats, zoals een wiebelende tafel, niet-egaliserende grond of schuine grond, doe dit dan voorzichtig. Vooral op hoge plaatsen kan vallen op kop of poot ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Controleer voordat u het statief opzet of de plaatsen en de omgevingsomstandigheden goed zijn.</p>
<p><b>!</b> Omdat statieven en monopods zijn samengesteld uit metaal en koolstofvezel, worden de producten geëlektrificeerd. Gebruik de producten niet in de buurt van dingen die elektriciteit vervoeren, zoals hoogspanningskabels, enz. Gebruik de producten bovendien niet in geval van blikseminslag. Stop met fotograferen in die gebieden en evacueer snel.</p>		<p><b>!</b> Kleine kinderen mogen statieven of monopods niet aanraken. Bewaar deze apparatuur op plaatsen waar kleine kinderen niet bij kunnen. Hun vingers kunnen in de apparatuur bekneld raken. In dat geval kunnen kinderen ernstig letsel oplopen of zelfs overlijden. Bovendien kunnen producten met riemen en banden zich om de nek van kinderen wikkelen. Bewaar deze apparatuur dus op de juiste plek.</p>
<p><b>!</b> Laat het statief met de camera niet op een onstabiele plaats staan of tegen muren leunen. Het statief kan vallen en en beschadigt raken</p>		<p><b>!</b> Open de poten volledig bij het gebruik van het statief. Als het openen niet voldoende is, kan het statief onverwacht vallen en kan letsel of schade veroorzaken. Ook veroorzaakt het instabiele gebruik van een statief cameratrillingen.</p>



## Voorzich



<p><b>!</b> Draag geen statief of monopod die is opgesteld met camera. Als er meer belasting is dan verwacht, bestaat de mogelijkheid dat de camera valt. Vooral het dragen van een statief of monopod die aan de camera op uw schouder is bevestigd, is erg gevaarlijk omdat u de camera niet kunt zien. Maak de camera bij het verplaatsen los van statief of monopod.</p>		<p><b>!</b> Producten kunnen worden gebruikt in een temperatuurbereik van nul graden tot 40 graden Celsius. Als de temperatuur boven de 40 graden Celsius komt, kan er olie lekken. Als de temperatuur onder het vriespunt daalt, kan het pannen en kantelen moeilijk gaan. In dat geval is prestatie niet voldoende. Laat de apparatuur niet achter op zeer warme en vochtige plaatsen, in directe zonnestralen, in auto's, enz. Deze kunnen problemen veroorzaken.</p>
<p><b>!</b> Alle vergrendelingen moeten altijd worden vastgedraaid, behalve wanneer dat nodig is. Als een vergrendeling wordt losgemaakt, kan het statief vallen of de camera beschadigen. Het dragen van deze apparatuur zonder een vergrendeling vast te draaien, er ook toe leiden dat een vergrendeling verloren gaat.</p>		<p><b>!</b> Bij het maken van foto's in de winter of de koude breedtegraad bestaat de mogelijkheid dat metalen onderdelen bevroren zijn. Handel niet met blote handen. Het dragen van handschoenen voor foto's wordt aangeraden.</p>
<p><b>!</b> Vul geen olie, vet, enz. bij aan het deel van het statief en de pan-kop. Het bijvullen van olie, vet enz. kan leiden tot onvoldoende prestaties worden opgemerkt, neemt u dan contact op met de distributeur.</p>		<p><b>!</b> Gebruik het product niet als het nat of zanderig is. Als het in deze toestand wordt gebruikt, kan water of zand het bewegingsgedeelte binnendringen en problemen veroorzaken. Veeg en reinig het met een droge doek. Als de poot nat is, veeg deze dan eerst schoon en droog hem goed af.</p>
<p><b>!</b> Als een statief of monopod tegen de muur leunt bij J, kan de toestand van een dunne houding zoals het sluiten van poten, statief of eenpootstatief onverwachts vallen. Dat is gevaarlijk. Bewaar statief of monopod stabiel, door het bijvoorbeeld neer te leggen.</p>		<p><b>!</b> Als het product lange tijd niet is gebruikt of bij belangrijke gelegenheden om foto's te maken, moet elk belangrijk onderdeel van het product vooraf worden geïnspecteerd. Om de hoge prestaties van het product te behouden, is het aan te raden om het product periodiek, bijvoorbeeld na 1 of 2 jaar, te inspecteren.</p>
<p><b>!</b> Waterpassen die aan statieven, pan-koppen en accessoires zijn bevestigd, zijn goed genoeg voor het maken van foto's. Maar ze zijn niet geschikt voor meting of service.</p>		<p><b>!</b> Als de pan-kop afneembaar is van het statief, is het mogelijk om de pan-kop te verwisselen. Draai eerst alle vergrendelingen stevig vast en draai de hele pan-kop linksom. De pan-kop komt los van het statief. Houd bij het uitvoeren van deze processen het gezicht van de pan-kop. Handvat van de pan-kop of anderen kunnen het gezicht raken. Neem goede</p>

 <p>Haal geen producten uit elkaar of vul ze niet aan. Abnormale bewegingen kunnen verwondingen en schade aan apparatuur veroorzaken. Bij het aanvullen van producten geldt geen garantie.</p>	 <p>voorzorgsmaatregelen bij het gebruik ervan.</p>
---	---

## Gelieve te observeren

Om dit product correct/veilig te gebruiken, dient u deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en de inhoud te begrijpen. Bewaar deze na het lezen. Om u en andere personen te beschermen tegen gevaar en materiële schade, verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing te lezen en in acht te nemen. De volgende zijn verklaringen::

- Het negeren van de inhoud van de indicatie kan leiden tot verkeerd gebruik van producten. Verkeerd gebruik van producten kan letsel en schade veroorzaken. De volgende indicaties geven de mate van letsel en schade weer.

 <p>Waarschuwing: De kolom van deze indicatie betekent dat er kans is op overlijden of ernstig letsel.</p>
 <p>De kolom van deze indicatie betekent dat er kans is op letsel of lichamelijk letsel. Voorzichtig</p>

- De volgende aanduidingen betekenen de inhoud van de categorie.

### Zorgen voor - service na verkoop

- Na gebruik van de producten afnemen met een natte doek. Veeg het vervolgens af met een droge doek en bewaar het. Met name na gebruik van de producten aan zee, gebieden met warmwaterbronnen, enzovoort, is reiniging noodzakelijk. Niet-reinigen kan roest en problemen veroorzaken.
- Als het statief nat is geworden door regen, enz., veegt u het af met een droge doek. Zorg ervoor dat het helemaal droog is, met name de poten. Schuif alle poten uit en droog ze volledig af. Als de pootpijp nat is, wordt een grondige inspectie aanbevolen.
- Gebruik bij het reinigen geen chemicaliën zoals oplosmiddelen.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om specificaties, ontwerp en afmetingen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

## (Voor de Japanse markt:)